

## Нанесение базового слоя Metaline Bronze

1 В качестве базового слоя используется декоративная краска MetaLine Bronze, которая играет активную роль в окончательном виде покрытия. Заколеруйте декоративную краску Metaline Bronze с помощью колорантов PigColor согласно формуле приведённой в каталоге. Нанесите 1-2 слоя краски, укрывая полностью декорируемую поверхность с помощью подходящего и доступного инструмента - велюровый валик с мелким ворсом, распылитель. Дайте поверхности просохнуть в течение 12-24 часов.



## Нанесение промежуточного слоя Porcelano Activeur

2 После полного высыхания базового слоя (24 часа при температуре 20 C° и нормальной влажности), нанести валиком Porcelano Activeur, обеспечивающий эффект трещин. Рекомендуемое время высыхания активатора - 12-24 часа.



## Нанесение финишного слоя Porcelano

3 Техника нанесения №1 (с помощью гребенки). Нанесите Porcelano, заколерованный в соответствии с формулой, с помощью гребенки №4 (глубина паза 3 мм, ширина паза 3 мм), чтобы задать покрытию необходимую толщину - 0,4 мм.



4 Техника нанесения №2 (с помощью валика). Нанесите Porcelano, заколерованный в соответствии с формулой, поролоновым валиком, задавая толщину слоя 0,4 мм.



5 Сразу же, не дожидаясь высыхания, заглайте покрытие шпателем из нержавеющей стали.

6 Растрескивание покрытия начинается через 20 минут. Полное формирование трещин завершится через 12 часов. После высыхания покрытия, слегка зашкурьте поверхность мелкой "наждачной бумагой". После зашкуривания, очистите поверхность от пыли мягкой щеткой.

## Нанесение защитного слоя

7 Для защиты поверхности от влаги, грязи и механических нагрузок нанесите лак Poliver.



*Поверхность не требует дополнительного ухода. По мере возникновения необходимости можно протереть влажной губкой без использования химических моющих средств.*